SONY

5-027-156-**51**(1)

Wireless Speaker

Reference Guide

Panduan Rujukan

参考指南

คู่มืออ้างอิง

دليل مرجعي

* 5 0 2 7 1 5 6 5 1 * (1)

SRS-XG500

©2021 Sony Corporation
Printed in China
https://www.sony.net/

English | **Wireless Speaker**

Before operating the unit, please read this guide thoroughly and retain it for future reference.
Please access the following URL and read the contents of the END USER LICENSE AGREEMENT.
https://rd1.sony.net/help/speaker/el21/h_zz/

CAUTION

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the AC adaptor to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the AC adaptor.

Do not expose the appliance to naked flame sources (for example, lighted candles).

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

As the main plug is used to disconnect the unit from the mains, connect the unit to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the unit, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

The AC adaptor is not disconnected from the mains as long as it is connected to the AC outlet, even if the unit itself has been turned off.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time. Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway. Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance. Dispose of properly.

a) The portable power bank will generate heat when charging. Always charge in a well ventilated area. Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces.
b) Keep the portable power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.
c) Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the portable power bank.
d) Do not subject the portable power bank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy object on the portable power bank.
e) Do not short-circuit the portable power bank or store it in a receptacle where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects.
f) Do not operate the portable power bank if it has been wet or otherwise damaged, to prevent electric shock, explosion and/or injury. Contact the dealer or authorised agent for assistance.
g) Portable power bank usage by children should be supervised.
h) Please read the operating instructions (including charging instructions and information on the minimum and maximum operating temperatures), supplied with the portable power bank.

Do not place this product close to medical devices
This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 meters.

Caution on charging

Inserting the USB plug or DC plug while it is wet may cause a short circuit due to foreign matter or liquid (tap water, salt water, soft drinks, etc.) getting on the main unit or charging cable. This may cause malfunctions or abnormal overheating.

Never insert the USB plug or DC plug while the main unit or charging cable is wet.

Precautions

On safety

- Important information such as the model name is located as follows:
  - On the inner surface of the cap on the rear side of the unit
  - On the surface of the AC adaptor

On the AC adaptor

- Use only the supplied AC adaptor. To avoid damaging the unit, do not use any other AC adaptor.

On placement

- To eliminate the risk of malfunctions, avoid the following locations when placing or leaving this unit.
  - A place subject to high temperatures, such as under direct sunlight or lighting equipment, near a heat source, or in a sauna
  - Inside a vehicle with the windows closed (especially in summertime)
  - A place subject to excessive dust
  - A place subject to strong vibration
- Place this unit on a flat, level surface. When placed on a sloped surface, the unit may fall over or fall off the surface due to its own vibration, resulting in injuries, malfunctions, or performance degradation.
- Depending on the conditions where this unit is placed, it may fall over or fall off the surface. Do not leave any valuables near the unit.
- This unit is not anti-magnetic. Keep objects susceptible to magnetism (recorded tapes, watches, cash cards and credit cards with magnetic coding, etc.) away from the unit. When you carry around the unit, keep this in mind as well.

Others

- If you use this unit for a long time, the temperature of this unit may rise, but it is not a malfunction.
- Do not use or leave the unit in an extremely cold or hot environment (temperature outside the range of 5 °C – 35 °C). If the unit is used or left in outside the above range, the unit may automatically stop to protect internal circuitry.
- At high temperature, the charging may stop or the volume may reduce to protect the battery.
- Even if you do not intend to use the unit for a long time, charge the battery to its full capacity once every 6 months to maintain its performance.

On Copyrights

- Android, Google Play and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- LDAC™ and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- Apple, the Apple logo, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
  App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
  Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- ™ and ® marks are omitted in the documents.

Notes on water resistant and dustproof features (Read before using the unit)

Water resistant and dustproof performance of the unit

The unit, with the cap closed securely, has a water resistant specification of IPX6*1 as specified in "Degree of protection against jets of water" of the IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)"*3, and a dustproof specification of IP6X*2 as specified in "Degree of protection against solid foreign objects"*3.

Liquids that the water resistant performance specifications apply to

Applicable	fresh water, tap water, pool water
Not applicable	liquids other than the above (soapy water, water with detergent or bath agents, shampoo, hot spring water, salt water, etc.)

*1 IPX6 (Degree of protection against jets of water): For details, refer to the Help Guide.
*2 IP6X (Degree of protection against dust): For details, refer to the Help Guide.
*3 The supplied accessories and the connectors of this unit (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) are neither water resistant nor dustproof. To reduce the risk of fires or electric shocks, do not expose the unit to water or droplets while using any connectors (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR). Do not place a vase or any other liquid-filled container on the unit.

The water resistant and dustproof performance of the unit is based on our measurements under the conditions herein described. Note that malfunctions as a result of water immersion or dust intrusion caused by misuse by the customer are not covered by the warranty.

To avoid deterioration of water resistant and dustproof performance

Check the following and use the unit correctly.

- This unit does not have a design that is resistant to water pressure. Do not put the unit in the water to avoid a malfunction.
- Do not pour high-temperature water or blow hot air from a hair dryer or any other appliance on the unit directly. Also never use the unit in a place subject to high temperatures, such as in a sauna or near a heat source.
- Handle the cap with care. The cap plays a very important role in maintenance of the water resistant and dustproof performance. When using the unit, make sure that the cap is closed completely. When closing the cap, be careful not to allow foreign objects inside. If the cap is not closed completely the water resistant and dustproof performance may deteriorate and may cause a malfunction of the unit as a result of water or dust particles entering the unit.



How to care for the unit

Although the fabric part of the unit has water repellent treatment applied, you can use the unit more comfortably and for a longer period of time by following the maintenance procedure below.

- If the surface of the unit gets dirty in the following cases, wash the unit with fresh water (tap water, etc.) promptly to remove the dirt. Leaving dirt on its surface may cause the fabric part or the passive radiator section to discolor or deteriorate, or the unit to malfunction.
  Ex.
  - When the unit has sand, salt (chlorine), or other residue on it after having been used in a mountain area, by a swimming pool, etc.
  - When the unit is stained with foreign substances (sunscreen, suntan oil, etc.)
- If the unit gets wet, wipe off the moisture using a dry soft cloth immediately. In addition, dry the unit in an airy place until no moisture remains.
- The sound quality may change when water enters the speaker section of the unit. This, however does not indicate a malfunction. Wipe off the moisture on its surface, and put the unit on a dry soft cloth to drain the collected water inside the unit. Then, dry the unit in an airy place until no moisture remains.

Note

- If the surface of the unit gets dirty, do not use detergent, thinner, benzine, alcohol, etc. to clean the unit because it will affect the water repellent function of the fabric part of the unit.
- Especially in cold regions, be sure to wipe off the moisture after using the unit. Leaving moisture on its surface may cause the unit to freeze and malfunction.
- If sand grains, etc. enter the fabric or other part of the unit, remove them carefully. Never use a vacuum cleaner, etc. on the unit. It may cause damage of the speaker section or other part of the unit.

Notes on the License

This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software.
Please access the following URL and read the contents of the license.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/

Notice on GNU GPL/LGPL applied software

This product contains software that is subject to the following GNU General Public License (hereinafter referred to as "GPL") or GNU Lesser General Public License (hereinafter referred to as "LGPL"). These establish that customers have the right to acquire, modify, and redistribute the source code of said software in accordance with the terms of the GPL or LGPL supplied. The source code for the above-listed software is available on the Web.
To download, please access the following URL then select the model name "SRS-XG500."
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Please note that Sony cannot answer or respond to any inquiries regarding the content of the source code.

Disclaimer regarding services offered by third parties

Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Specifications

Speaker

Woofer unit	Approx. 110 mm × 110 mm (2)
Tweeter unit	Approx. 25 mm dia. (2)
Enclosure type	Passive radiator model

BLUETOOTH

Communication system	BLUETOOTH Specification version 5.0
Maximum communication range	Line of sight*1 approx. 30 m
Frequency band	2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Modulation method	FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Compatible BLUETOOTH Profiles*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Supported codecs*3	SBC (Subband Codec) AAC (Advanced Audio Coding) LDAC*4
Transmission range (A2DP)	20 Hz - 20 000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)

*1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, antenna's performance, operating system, software application, etc.
*2 BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH communications between devices.
*3 Codec: Audio signal compression and conversion format
*4 LDAC is an audio coding technology developed by Sony that enables the transmission of High-Resolution (Hi-Res) Audio content, even over a BLUETOOTH connection.

Note

Depending on the network environment, there may be an interruption at the high bitrate transmission.

General

Inputs	Type A USB1 port: Supported USB Device (Mass Storage Class) AUDIO IN jack (stereo mini jack): Voltage 1 V, impedance 10 kΩ MIC/GUITAR jack: Sensitivity 1 mV, impedance 10 kΩ (when guitar mode is turned off) Sensitivity 200 mV, impedance 500 kΩ (when guitar mode is turned on)
DC OUT	Type A USB1 and USB2 port (for charging the battery of a connected device) (DC 5 V/Max. 1.5 A (Max. 2 A in total for 2 ports))*5
Power	DC 20 V (using the supplied AC adaptor connected to AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz power supply) or, using built-in lithium-ion battery
Lithium-ion battery life (while Battery Care mode*6 is not activated)	With playback via a BLUETOOTH connection Approx. 30 hours*7 *8 Approx. 25 hours*7 *9 Approx. 5 hours*7 *10 Approx. 4 hours*7 *11
Time required for charging the built-in rechargeable battery*12 (while Battery Care mode*6 is not activated)	Approx. 3 hours (10 minutes of charging provide approximately 3 hours of music playback.)*7 *8
Dimensions (including projecting parts and controls)	Approx. 460 mm × 256 mm × 215 mm (w/h/d)
Mass	Approx. 5.6 kg including battery
Supplied accessories	AC adaptor (AC-E2040) (1) AC power cord (mains lead) (1)*13

*5 The feed current is automatically adjusted in accordance with the number of connected USB devices and the sound volume of the unit.
*6 Mode for prolonging the durability life of the built-in rechargeable battery by limiting the charging capacity up to approximately 90%. The unit in this mode is capable of playing for a shorter period of time than stated.
*7 Actual performance time may vary from the listed time due to the volume, songs played, surrounding temperature, and usage conditions.
*8 Measured value acquired by playing our specified music source with the volume level of the unit set to 19, the sound mode set to MEGA BASS, and the lighting function turned off.
*9 Measured value acquired by playing our specified music source with the volume level of the unit set to 19 and with the factory default settings (Sound mode: MEGA BASS and Lighting: ON).
*10 Measured value acquired by playing our specified music source with the volume level of the unit set to maximum, the sound mode set to MEGA BASS, and the lighting function turned off.
*11 Measured value acquired by playing our specified music source with the volume level of the unit set to maximum and with the factory default settings (Sound mode: MEGA BASS and Lighting: ON).
*12 Time required for the empty battery to be fully charged (100%) while the unit is powered off.
*13 The number of included items differs depending on your country/region.

Compatible iPhone/iPod models

iPhone SE (2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7th generation)

The unit is compatible with iOS 10.0 or later.

Design and specifications are subject to change without notice.

Bahasa Melayu | **Pembesar Suara Tanpa Wayar**

Sebelum mengoperasikan unit, sila baca panduan ini dengan teliti dan simpannya untuk rujukan pada masa depan.
Sila akses URL berikut dan membaca kandungan PERJANJIAN LESEN PENGGUNA AKHIR.
https://rd1.sony.net/help/speaker/el21/h_zz/

AMARAN

Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, jangan dedahkan penyesuai AC pada titisan atau percikan, dan jangan letakkan objek yang berisi cecair, seperti pasu, pada penyesuai AC.

Jangan mendedahkan perkakas kepada punca api yang terdedah (misalnya, lilin yang menyala).

Jangan pasang perkakas dalam ruang tertutup, seperti rak buku atau kabinet terbina dalam.

Oleh kerana palam utama digunakan untuk menyahsambung unit dari saluran utama, sambungkan unit kepada saluran keluar AC yang boleh diakses dengan mudah. Sekiranya anda menyedari ketidaknormalan dalam unit, nyahsambungkan palam utama dari saluran keluar AC dengan serta-merta.

Penyesuai AC tidak terputus dari saluran utama selagi ia disambungkan ke soket AC, walaupun jika unit tersebut telah dimatikan.

Jangan dedahkan bateri (pek bateri atau bateri yang dipasang) kepada haba yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau seumpamanya untuk masa yang lama. Jangan biarkan bateri terdedah kepada keadaan suhu rendah yang mungkin menyebabkannya terlampau panas dan panas berlebihan. Jangan tanggalkan, buka atau hancurkan sel sekunder atau bateri. Sekiranya berlaku kebocoran sel, jangan benarkan cecair terkena kulit atau mata. Sekiranya terkena, bilas kawasan yang terjejas dengan jumlah air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan. Jangan gunakan sebarang pengecas selain daripada yang telah disediakan secara khusus untuk digunakan dengan kelengkapan. Sel sekunder dan bateri perlu dicas sebelum digunakan. Sentiasa gunakan pengecas yang betul dan rujuk arahan pengeluar atau buku panduan peralatan untuk arahan pengecasan yang betul. Selepas tempoh penyimpanan yang panjang, ia mungkin perlu untuk mengecas dan menyahcas sel atau bateri beberapa kali untuk mendapatkan prestasi maksimum. Lupuskan dengan sewajarnya.

Jangan letak produk berdekatan alat perubatan

Produk ini (termasuk aksesori) mempunyai magnet yang mungkin mengganggu perentak jantung, injap pintasan boleh program untuk rawatan hidrosefalus, atau alat perubatan lain. Jangan letak produk berdekatan orang yang menggunakan alat peranti yang dinyatakan. Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan produk ini jika anda menggunakan sebarang alat perubatan tersebut.

Peralatan ini telah diuji dan didapati mematuhi had yang ditetapkan dalam peraturan EMC menggunakan kabel sambungan kurang dari 3 meter.

Berhati-hati semasa mengecas

Memasukkan palam USB atau palam DC semasa basah boleh menyebabkan litar pintas akibat benda asing atau cecair (air paip, air garam, minuman ringan, dll.) memasuki unit utama atau kord pengecas. Ini boleh menyebabkan kerosakan atau suhu terlalu panas yang tidak normal.

Jangan masukkan palam USB atau palam DC ketika unit utama atau kord pengecas basah.

Langkah berjaga-jaga

Tentang keselamatan

- Maklumat penting seperti nama model terdapat seperti berikut:
  - Pada permukaan dalaman penutupnya di bahagian belakang unit
  - Pada permukaan penyesuai AC

Pada penyesuai AC

- Hanya menggunakan penyesuai AC yang dibekalkan. Untuk mengelakkan kerosakan unit, jangan gunakan penyesuai AC lain.

Tentang peletakan

- Untuk menghapuskan risiko kerosakan, elakkan dari lokasi berikut apabila meletakkan atau meninggalkan unit ini.
  - Sebuah tempat yang terdedah pada suhu yang tinggi, seperti di bawah cahaya matahari langsung atau peralatan pencahayaan, berhampiran sumber haba, atau dalam sauna
  - Di dalam kenderaan dengan tingkap tertutup (terutama pada musim panas)
  - Tempat yang terkena habuk yang berlebihan
  - Tempat yang terkena getaran yang kuat
- Letakkan unit ini di atas permukaan yang rata dan mendatar. Apabila diletakkan di permukaan yang landai, unit mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan disebabkan getarannya sendiri, mengakibatkan kecederaan, kerosakan, atau penurunan prestasi.
- Bergantung pada keadaan di mana unit ini diletakkan, ia mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan. Jangan tinggalkan barang berharga berhampiran unit.
- Unit ini bukan anti-magnetik. Jauhkan objek daripada daya tarikan (pita rakaman, jam tangan, kad tunai dan kad kredit dengan pengekodan magnet, dll.) jauh dari unit. Semasa anda membawa unit, ingati ini juga.

Lain-lain

- Jika anda menggunakan unit ini untuk tempoh panjang, suhu unit ini mungkin meningkat tetapi ini bukan suatu ketidakfungsian.
- Jangan menggunakan atau membiarkan unit dalam persekitaran yang terlalu sejuk atau panas (suhu di luar julat 5 °C – 35 °C). Sekiranya unit digunakan atau ditinggalkan di dalam melebih julat di atas, unit tersebut boleh berhenti secara automatik untuk melindungi litar dalaman.
- Pada suhu tinggi, pengecasan mungkin berhenti atau kelantangan suara berkurang untuk melindungi bateri.
- Walaupun anda tidak bermaksud menggunakan unit untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasinya.

Perihal Hak Cipta

- Android, Google Play dan tanda dan logo lain yang berkaitan ialah tanda dagangan Google LLC.
- LDAC™ dan logo LDAC adalah tanda dagangan Sony Corporation.
- Windows Media adalah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual tertentu Microsoft Corporation. Penggunaan atau pengedaran teknologi sedemikian di luar produk ini adalah dilarang tanpa lesen daripada Microsoft subsidiari Microsoft yang dibenarkan.
- Tanda kata dan logo BLUETOOTH® ialah tanda dagangan berdaftar dan dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Sony Corporation adalah di bawah lesen.
- Apple, logo Apple, iPhone dan iPod touch ialah tanda dagang Apple Inc., yang berdaftar di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.
  App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
- Penggunaan lencana Dibuat untuk Apple bermakna bahawa suatu aksesori telah direka untuk menyambung khususnya dengan produk Apple yang dikenal pasti dalam lencana dan telah disijilkan oleh pembangun dengan memenuhi piawaian prestasi Apple. Apple tidak bertanggungjawab terhadap operasi peranti ini atau pematuhannya dengan piawaian dan kawal selia keselamatan. Sila maklum bahawa penggunaan aksesori ini dengan produk Apple boleh menjejaskan prestasi tanpa wayar.
- Tanda dagangan dan nama dagang lain adalah milik pemiliknya masing-masing.
- Tanda ™ dan ® ditinggalkan dalam dokumen.

Makluman tentang ciri-ciri kalis air dan kalis habuk (Baca sebelum menggunakan unit)

Prestasi kalis air dan kalis habuk unit

Unit, dengan penutupnya yang ditutup ketat, mempunyai spesifikasi kalis air dalam IPX6*1 seperti yang dinyatakan dalam "Tahap perlindungan terhadap percikan air" dalam IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)"*3, dan spesifikasi kalis habuk dalam IP6X*2 seperti yang ditentukan dalam "Tahap perlindungan terhadap benda asing pepejal"*3.

Cecair yang dimaksudkan spesifikasi prestasi kalis air terpakai untuk

Terpakai	air tawar, air paip, air kolam
Tidak terpakai	cecair selain daripada perkara di atas (air sabun, air dengan bahan pencuci atau agen mandi, syampu, air mata air panas, air garam, dll.)

*1 IPX6 (Tahap perlindungan terhadap percikan air): Untuk perincian, rujuk Panduan Bantuan.
*2 IP6X (Tahap perlindungan terhadap habuk): Untuk perincian, rujuk Panduan Bantuan.
*3 Aksesori yang disediakan dan penyambung unit (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) ini bukanlah kalis air mahu pun kalis habuk. Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, jangan dedahkan unit kepada air atau titisan ketika menggunakan sebarang penyambung (DC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR). Jangan letakkan pasu atau bekas lain yang berisi cecair pada unit.

Prestasi kalis air dan kalis habuk unit ini adalah berdasarkan pengukuran kami dalam keadaan yang dinyatakan di sini. Ambil perhatian bahawa kerosakan hasil daripada rendaman air yang disebabkan oleh penyalahgunaan pelanggan adalah tidak dilindungi oleh jaminan.

Untuk mengelakkan kemerosotan prestasi kalis air dan kalis habuk

Periksa yang berikut dan guna unit tersebut dengan betul.

- Unit ini tidak mempunyai reka bentuk yang tahan terhadap tekanan air. Jangan masukkan unit ke dalam air untuk mengelakkannya daripada tidak berfungsi.
- Jangan tuangkan air bersuhu tinggi atau hembuskan udara panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung kepada unit. Jangan sekali-kali menggunakan unit di tempat yang mengalami suhu tinggi, seperti di sauna atau berhampiran sumber panas.
- Kendalikan penutupnya dengan cermat. Penutupnya memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air dan kalis habuk. Dengan menggunakan unit, pastikan bahawa penutupnya ditutup sepenuhnya. Apabila menutup penutupnya, berhati-hati untuk tidak membiarkan benda asing masuk. Jika penutupnya tidak ditutup sepenuhnya prestasi kalis air dan kalis habuk boleh merosot dan mengakibatkan ia tidak berfungsi pada unit akibat partikel air atau habuk yang memasuki unit.



Cara penjagaan unit

Walaupun bahagian fabrik unit menggunakan rawatan penghalau air, anda boleh menggunakan unit tersebut secara lebih selesa dan untuk jangka masa yang lebih lama dengan mengikuti prosedur pemeliharaan di bawah.

- Jika permukaan unit menjadi kotor dalam kes-kes berikut, cuci unit dengan air tawar (air paip, dll) segera untuk membuang kotoran. Membiarkan kotoran di permukaannya boleh menyebabkan bahagian fabrik atau radiator pasif berubah warna atau merosot, atau unit tidak berfungsi Cth.
  - Apabila unit mengandungi pasir, garam (klorin), atau sisa lain padanya setelah digunakan di kawasan gunung, di kolam renang, dll.
  - Apabila unit diwarnai dengan bahan asing (losyen pelindung matahari, minyak pelindung matahari, dll.)
- Jika unit menjadi basah, lap kelembapan dengan menggunakan kain lembut kering dengan segera. Selain itu, keringkan unit di tempat yang berangin sehingga tidak ada kelembapan yang tinggal.
- Kualiti suara mungkin berubah ketika air memasuki bahagian pembesar suara unit. Walau bagaimanapun, ini tidak menunjukkan terdapat kerosakan. Lap kelembapan di permukaannya, dan letakkan unit di atas kain lembut kering untuk mengalirkan air yang tertumpul di dalam unit. Kemudian, keringkan unit di tempat yang berangin sehingga tidak ada kelembapan yang tinggal.

Nota

- Sekiranya permukaan unit menjadi kotor, jangan gunakan bahan pencuci, pencair, benzin, alkohol, dan lain-lain untuk membersihkan unit ia akan mempengaruhi fungsi penghalau air pada bahagian fabrik unit.
- Terutamanya di kawasan-kawasan sejuk, pastikan untuk mengelap kelembapan selepas menggunakan unit. Meninggalkan kelembapan di permukaannya boleh menyebabkan unit tersebut rosak dan tidak berfungsi.
- Sekiranya butiran pasir, dan lain-lain memasuki kain atau bahagian lain unit, keluarkan secara berhati-hati. Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum, dll. pada unit. Ia boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian pembesar suara atau bahagian lain dari unit.

Nota mengenai Lesen

Produk ini mengandungi perisian yang digunakan Sony berdasarkan perjanjian pelesenan dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi perjanjian kepada para pelanggan berdasarkan keperluan oleh pemilik hak cipta untuk perisian tersebut.
Sila akses URL berikut dan baca kandungan lesen.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/

Notis bagi perisian yang menggunakan GNU GPL/LGPL

Produk ini mengandungi perisian yang tertakluk kepada GNU General Public License berikut (selanjutnya disebut sebagai "GPL") atau GNU Lesser General Public License (selanjutnya disebut "LGPL"). Ini menetapkan bahawa para pelanggan berhak memperoleh, mengubah, dan mengedarkan semula kod sumber perisian tersebut sesuai dengan syarat GPL atau LGPL yang dibekalkan. Kod sumber untuk perisian yang disenaraikan di atas terdapat di Web.
Untuk memuat turun, sila akses URL yang berikut kemudian pilih nama model "SRS-XG500".
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Sila maklum bahawa Sony tidak dapat menjawab atau bertindak balas kepada sebarang pertanyaan tentang kandungan kod sumber.

Penafian tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga

Perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga boleh diubah, digantung, atau ditamatkan tanpa notis terlebih dahulu. Sony tidak menanggung apa-apa tanggungjawab dalam situasi seperti ini.

Spesifikasi

Pembesar suara

Unit Wufer	Kira-kira. 110 mm × 110 mm (2)
Unit Twiter	Kira-kira. 25 mm dia. (2)
Jenis penyimpan	Model Radiator pasif

BLUETOOTH

Sistem komunikasi	Spesifikasi BLUETOOTH versi 5.0
Julat komunikasi maksimum	Garis penglihatan*1 kira-kira 30 m
Jalur frekuensi	Jalur 2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Kaedah modulasi	FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Serasi BLUETOOTH profil*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Codec yang disokong*3	SBC (Subband Codec) AAC (Advanced Audio Coding) LDAC*4
Julat transmisi (A2DP)	20 Hz - 20 000 Hz (Frekuensi pensampelan: 44.1 kHz)

*1 Julat sebenar akan berbeza bergantung pada faktor seperti halangan di antara peranti, medan magnet sekitar ketuhar gelombang mikro, elektrik statik, kepekaan penerimaan, prestasi antena, sistem pengendalian, aplikasi perisian, dan sebagainya.
*2 Profil piawaian BLUETOOTH menandakan tujuan komunikasi BLUETOOTH antara peranti.
*3 Codec: Format pemampatan dan penukaran isyarat audio
*4 LDAC adalah teknologi pengekodan audio yang dikembangkan oleh Sony yang membolehkan transmisi Resolusi Tinggi (Hi-Res) Kandungan audio, walaupun melalui sambungan BLUETOOTH.

Nota

Bergantung pada persekitaran rangkaian, mungkin terdapat gangguan pada transmisi bitrate tinggi.

Am

Input	Port USB1 jenis A: Peranti USB Disokong (Kelas Penyimpanan Massa) Jack AUDIO IN (jack mini stereo): Voltan 1 V, impedans 10 kΩ Jack MIC/GUITAR: Kesensitifan 1 mV, impedans 10 kΩ (apabila mod gitar ditutup) Kesensitifan 200 mV, impedans 500 kΩ (apabila mod gitar dihidupkan)
DC OUT	Port USB1 dan USB2 jenis A (untuk mengecas bateri peranti yang disambungkan) (DC 5 V/Max. 1.5 A (Maks. 2 A secara keseluruhan untuk 2 port))*5
Kuasa	DC 20 V (menggunakan penyesuai AC yang disediakan yang disambung ke bekalan kuasa AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz) atau, menggunakan bateri lithium-ion terbina dalam
Hayat bateri ion litium (Semasa mod Battery Care*6 tidak diaktifkan)	Dengan main semula melalui sambungan BLUETOOTH Kira-kira 30 jam*7 *8 Kira-kira 25 jam*7 *9 Kira-kira 5 jam*7 *10 Kira-kira 4 jam*7 *11
Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri yang boleh dicas semula*12 (Semasa mod Battery Care*6 tidak diaktifkan)	Kira-kira 3 jam (10 minit pengecasan memberikan kira-kira 3 jam main semula muzik.)*7 *8
Dimensi (termasuk mengunjurkan bahagian dan kawalan)	Kira-kira 460 mm × 256 mm × 215 mm (l/t/d)
Massa	Kira-kira 5.6 kg termasuk bateri
Aksesori yang dibekalkan	Penyesuai AC (AC-E2040) (1) Kord kuasa AC (1)*13

*5 Arus umpan diselaraskan secara automatik sesuai dengan jumlah peranti USB dan kelantangan suara unit.
*6 Mode untuk memanjangkan jangka hayat daya tahan bateri yang boleh dicas semula dengan menghadkan kapasiti pengecasan sehingga kira-kira 90%. Unit dalam mod ini mampu bermain untuk jangka masa yang lebih pendek daripada yang dinyatakan.
*7 Waktu prestasi sebenar mungkin berbeza dari masa yang disenaraikan disebabkan kelantangan, lagu-lagu yang dimainkan, suhu persekitaran, dan syarat penggunaan.
*8 Nilai yang diukur diperoleh dengan memainkan sumber muzik yang ditentukan dengan tahap kelantangan unit yang ditetapkan ke 19, mod suara ditetapkan ke MEGA BASS, dan fungsi pencahayaan dimatikan.
*9 Nilai yang diukur diperoleh dengan memainkan sumber muzik yang ditentukan dengan tahap kelantangan unit yang ditetapkan ke 19 dan dengan tetapan lalai kilang (Mod bunyi: MEGA BASS dan Pencahayaan: ON).
*10 Nilai yang diukur diperoleh dengan memainkan sumber muzik yang ditentukan dengan tahap kelantangan unit yang ditetapkan ke maksimum, mod suara ditetapkan ke MEGA BASS, dan fungsi pencahayaan dimatikan.
*11 Nilai yang diukur diperoleh dengan memainkan sumber muzik yang ditentukan dengan tahap kelantangan unit yang ditetapkan ke maksimum dan dengan tetapan lalai kilang (Mod bunyi: MEGA BASS dan Pencahayaan: ON).
*12 Masa yang diperlukan untuk bateri kosong diisi sepenuhnya (100%) ketika kuasa unit dimatikan.
*13 Bilangan item yang disertakan berbeza bergantung kepada negara/wilayah anda.

Model iPhone/iPod serasi

iPhone SE (generasi ke-2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (generasi ke-7)

Unit ini serasi dengan iOS 10.0 atau yang seterusnya.

Rekabentuk dan spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

繁體中文 | **無線喇叭**

操作本產品之前，請仔細閱讀本指南，並妥善保存以供日後參考之用。
請瀏覽以下URL並閱讀最終使用者授權協議的內容。
https://rd1.sony.net/help/speaker/el21/h_zz/

注意

為降低火災或電擊的風險，請勿將交流電源供應器暴露於滴下或噴濺的液體中，而且不要將裝有液體的物品，例如花瓶，置於交流電源供應器上。

請不要讓設備暴露於裸露的火源（例如，點燃的蠟燭）。

請勿將本機安放在書櫃或壁櫥等狹窄封閉處。

由於電源插頭要用來將本機和電源斷開，請將本機連接到易於接近的交流電源插座。萬一發現本機有異常情況，請立即將電源插頭從交流電源插座拔掉。

即使產品本身已關閉電源，只要交流電源供應器插入交流插座，就不會斷電。

請勿讓電池（安裝的電池組或電池）長時間暴露在陽光照射、火源等高溫的環境中。請勿讓電池處於極低溫的狀態，否則可能導致過熱及熱失控現象。請勿拆解、拆開或切割二次電池芯或電池。萬一電池芯發生漏液情形，請勿讓液體接觸到皮膚或眼睛。如果不慎接觸，應用大量清水沖洗患部並迅速就醫。不得使用任何非指定搭配設備使用之充電器。二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依製造商所提供之說明書或設備之使用手冊，以正確之程序進行充電。長時間存放後，可能需要對電池芯和電池執行數次充電及放電操作，才可獲得最高效能。請妥善棄置。

a) 便攜式行動電源會在充電時發熱。務必在通風良好的地方充電。請勿在枕頭、毯子下方或易燃表面上充電。
b) 請確保便攜式行動電源遠離熱源、直射陽光、可燃氣體、濕氣、水或其他液體。
c) 請勿拆解、拆開、微波、焚燒便攜式行動電源，或將其塗上漆料或插入異物。
d) 請勿讓便攜式行動電源受到擠壓、彎折、穿孔或粉碎等機械性衝擊。請避免使便攜式行動電源掉落或在上方放置重物。
e) 請勿

اللغة العربية | مكبر الصوت اللاسلكي

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا الدليل بشكل كامل والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
يرجى الوصول إلى URL الآتي، وقراءة محتويات اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.
https://rd1.sony.net/help/speaker/el21/h_zz/

تنبيه

للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية، لا تعرض محول التيار المتردد إلى الرذاذ أو قطرات السوائل ولا تضع أجسام تحتوي على سوائل مثل أنية الزهور على محول التيار المتردد.

لا تعرض الجهاز لمصادر اللهب المكشوفة (على سبيل المثال، الشموع المضاءة).

لا تعمد إلى تركيب الجهاز في أماكن ضيقة مثل خزائن الكتب أو الخزائن المجهزة داخل جدران المنازل.

نظرًا لأن قابس مصدر التيار الرئيسي يستخدم لفصل الوحدة من مصدر التيار الرئيسي، وصل الوحدة بمصدر تيار متردد يسهل الوصول إليه. عند ملاحظة أي حالة غير طبيعية في الوحدة، افصل قابس مصدر التيار الرئيسي من مصدر التيار المتردد فورا.

لا يكون محول التيار المتردد مفصولا من مصدر الكهرباء طالما كان موصلا بمقبس التيار المتردد، حتى إذا كانت الوحدة نفسها في وضع إيقاف التشغيل.

لا تعرض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المركبة) للحرارة المفرطة، كأشعة الشمس أو ألسنة اللهب أو ما إلى ذلك لفترة طويلة.

لا تعرض البطاريات لأحوال درجة حرارة منخفضة جدا التي يمكن أن تؤدي إلى سخونة مفرطة وانفلات حراري. لا تفكك أو تفتح أو تمزق الخلايا الثانوية أو البطاريات. وفي حالة حدوث تسرب من خلية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، افسل الموضع المتضرر بكميات وافرة من الماء، واطلب المشورة الطبية. لا تستخدم أي شاحن غير المورد تحديدا للاستخدام مع الجهاز. يجب شحن الخلايا الثانوية والبطاريات فقط لاستخدامها. استخدم دائما الشاحن الصحيح وراجع أي تعليمات الشركة المصنعة أو دليل الجهاز من أجل تعليمات الشحن الصحيح. يجب شحن الخلايا الثانوية والبطاريات قبل استخدامها. ارجع دائما إلى دليل الجهاز لمعرفة تعليمات الشحن المناسبة. بعد فترات التخزين الطويلة، قد يكون ضروريا شحن وتفريغ الخلايا أو البطاريات عدة مرات للحصول على أعلى أداء. تخلص منها بالطريقة المناسبة.

لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأجهزة الطبية

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، صمامات التحويلة القابلة للبرمجة لعلاج استسقاء الرأس، أو الأجهزة الطبية الأخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه الأجهزة الطبية.

هذا الجهاز تم اختباره ووجد مطابقا للحدود التي توضحها لوائح EMC (التوافقية الكهرومغناطيسية) باستخدام كابل توصيل أقصر من 3 أمتار.

تنبيه بشأن الشحن

إدخال قابس USB أو قابس تيار مستمر عندما يكون مبتلا يمكن أن يسبب تماسا كهربائيا نتيجة تواجد مادة غريبة أو سائل (ماء صنبور أو ماء مالح أو مشروبات غازية، إلخ) على الوحدة الرئيسية أو كابل الشحن. وقد يتسبب ذلك في أعطال أو سخونة غير عادية.

لا تدخل أبدا قابس USB أو قابس تيار مستمر عندما تكون الوحدة الرئيسية أو كابل الشحن مبتلا.

احتياطات

حول السلامة

- المعلومات المهمة مثل اسم الموديل مكانها كالآتي:
  - على السطح الداخلي للغطاء في الناحية الخلفية للوحدة
  - على سطح محول التيار المتردد

عن محول التيار المتردد

- استخدم فقط محول التيار المتردد المرفق. لتجنب تلف الوحدة، لا تستخدم أي محول تيار متردد آخر.

حول وضع النظام

- لإزالة خطر الأعطال، تجنب الأماكن الآتية عند وضع الوحدة أو تركها.
  - مكان معرض لدرجات حرارة عالية، مثل تحت ضوء الشمس المباشر أو أجهزة الإضاءة أو بالقرب من مصدر حرارة أو في حمام بخار.
  - داخل سيارة نوافذها مغلقة (خصيصا في وقت الصيف)
  - مكان عرضة لغبار مفرط
  - مكان عرضة لاهتزاز قوي
- ضع هذه الوحدة على سطح مستوٍ ومستقر. وعند وضعها على سطح مائل، قد تنقلب الوحدة أو تسقط عن السطح نتيجة اهتزازه، مما يسبب إصابة أو أعطالا أو تدهورا في الأداء.
- اعتمادا على أحوال المكان الموضوعة فيه هذه الوحدة، يمكن أن تنقلب أو تسقط عن السطح. لا تترك أي أشياء ثمينة بالقرب من الوحدة.
- هذه الوحدة ليست مضادة للمغنطيسية. ابعد الأجسام سهلة التأثر بالمغنطيسية (الشرائط المسجلة، الساعات، بطاقات الدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان التي بها تشفير مغنطيسي، إلخ) عن الوحدة. وعندما تحمل الوحدة معك، تذكر ذلك أيضا.

أخرى

- إذا كنت تستخدم هذه الوحدة لوقت طويل، فقد ترتفع حرارة هذه الوحدة. لكن هذا ليس عطلا.
- لا تستخدم أو تترك الوحدة في بيئة حارة أو باردة للغاية (درجة حرارة خارج نطاق 5 درجات مئوية – 35 درجة مئوية). في حالة استخدام أو ترك الوحدة خارج النطاق المذكور أعلاه، قد تتوقف الوحدة تلقائيا لحماية مجموعة الدوائر الكهربائية الداخلية.
- في درجات الحرارة العالية، قد يتوقف الشحن أو قد يتم تقليل مستوى الصوت لحماية البطارية.
- حتى ولو كنت تنوي عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة، اشحن البطارية إلى سعتها الكاملة مرة واحدة كل 6 أشهر للحفاظ على أدائها.

حول حقوق النشر

- Google Play وAndroid وغيرها من العلامات والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لـ Google LLC.
- تعد ™LDAC وشعار LDAC علامتين تجاريتين لشركة Sony Corporation.
- Windows Media هي إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation بالولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.
- هذا المنتج محمي بحقوق ملكية فكرية معينة لشركة Microsoft Corporation. يُحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها بعيدًا عن هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft أو الشركات المعتمدة التابعة لها.
- علامة الكلمة ®BLUETOOTH وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجلة مملوكة من قِبل Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات من قِبل شركة Sony Corporation يكون بموجب ترخيص.
- Apple وشعار Apple وiPhone وiPod touch علامات تجارية تملكها Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد أخرى.
- App Store هي علامة خدمة لـ Apple Inc.
- استخدام شعار صنع من أجل Apple يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات ليتصل بشكل خاص بمنتج (منتجات) Apple التي تم تحديدها في الشعار، وأنه قد تم اعتماده من قِبل المطور ليفي معايير أداء Apple. لا تعد Apple مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والتنظيم.

يُرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع منتج Apple قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

- تعود ملكية العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى لأصحابها المعنيين.
- تم حذف العلامتين ™ و® في هذا المستند.

ملاحظات حول ميزات مقاومة الماء ومقاومة الغبار (اقرأ هذه الملاحظات قبل استخدام الوحدة)

أداء الوحدة لمقاومة الماء ومقاومة الغبار

الوحدة، عندما يكون الغطاء مغلقا بإحكام، يكون لها مواصفة مقاومة ماء تكافئ IPX6*1 كما هو محدد في «درجة الحماية ضد رشاشات الماء» للمعيار IEC60529 «تصنيف الحماية من الدخول (رمز IP)»*3 ومواصفة مقاومة غبار تكافئ IP6X*2 كما هو محدد في «درجة الحماية ضد الأجسام الغريبة الصلبة»*3.

السوائل التي تنطبق عليها مواصفات أداء مقاومة الماء

قابل للتطبيق	الماء العذب، ماء الصنبور، ماء حمام السباحة
غير قابل للتطبيق	السوائل خلاف ما تقدم (الماء والصابون، الماء المحتوي على عوامل منظفة أو استحمام، الشامبو، ماء النبع الساخن، الماء المالح، إلخ)

*1 IPX6 (درجة الحماية من رشاشات الماء): للتفاصيل، ارجع إلى دليل المساعدة.
*2 IP6X (درجة الحماية من الغبار): للتفاصيل، ارجع إلى دليل المساعدة.
*3 الملحقات والموصلات المصاحبة لهذه الوحدة (GUITAR/MIC/AUDIO IN/USB/DC IN) ليست مقاومة للماء، ولا مقاومة للغبار. لتقليل خطر الحرائق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض الوحدة للماء أو لقطرات الماء أثناء استخدام أي موصلات (USB/DC IN/ GUITAR/MIC/AUDIO IN). لا تضع إناء زهور أو أي وعاء آخر مملوء بسائل على الوحدة.

يعتمد أداء مقاومة الماء ومقاومة الغبار للوحدة على قياساتنا بموجب الشروط الموضحة في هذا الدليل. ولاحظ أن الأعطال التي تحدث كنتيجة للغمر في الماء الذي يحدث بسبب سوء استخدام العميل لا يغطيها الضمان.

لتجنب تدهور أداء مقاومة الماء ومقاومة الغبار

تحقق مما يلي واستخدم الوحدة بشكل صحيح.

- النظام لم يُصمم ليقاوم ضغط الماء. لا تضع الوحدة في الماء لتجنب حدوث عطل.
- تجنب صب الماء ذي درجة الحرارة العالية أو نفخ هواء ساخن من مجفف شعر أو أي جهاز آخر على الوحدة مباشرة. أيضا، لا تستخدم أبدا الوحدة في مكان عرضة لدرجات حرارة عالية، مثل في حمام بخار أو بالقرب من مصدر حرارة.
- تعامل مع الغطاء بعناية. يلعب الغطاء دورا مهما للغاية في الحفاظ على أداء مقاومة الماء ومقاومة الغبار. وعند استخدام الوحدة، تأكد من إغلاق الغطاء تماما. وعند إغلاق الغطاء، احرص على عدم السماح بدخول أجسام غريبة في الداخل. وفي حالة عدم إغلاق الغطاء تماما، قد يتدهور أداء مقاومة الماء ومقاومة الغبار وقد يسبب عطل الوحدة كنتيجة لدخول الماء أو دقائق الغبار في الوحدة.

كيفية العناية بالوحدة

على الرغم من أن الجزء النسيجي للوحدة معالج ليكون معيقا لاختراق الماء، يمكنك استخدام الوحدة براحة أكثر ولمدة أطول باتباع إجراء الصيانة أدناه.

- إذا اتسخ سطح الوحدة في الحالات الآتية، افسل الوحدة بماء عذب (ماء صنبور، إلخ) بسرعة لإزالة الوسخ. يمكن أن يسبب ترك الوسخ على سطحه تغيرا أو تلف لون الجزء النسيجي أو قسم المشع السلبي، أو عطل الوحدة.
  أمثلة
  - في حالة وجود رمل أو ملح (كقور)، أو بقايا أخرى على الوحدة بعد استخدامها في منطقة شاطئية، أو بجانب حمام سباحة، إلخ.
  - عندما تتلطخ الوحدة بمواد غريبة (كريم الوقاية من الشمس، زيت تسمير البشرة إلخ)
- إذا تعرضت الوحدة للبلل، امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش ناعمة جافة فورا. بالإضافة إلى ذلك، جفف الوحدة في مكان جيد التهوية إلى أن تزول آثار الرطوبة.
- قد تتغير جودة الصوت عند دخول الماء إلى قسم سماعة الوحدة. ومع ذلك، لا يعتبر ذلك دلالة على عطل. امسح الرطوبة من على سطحه، وضع الوحدة على قطعة قماش ناعمة جافة لتصريف الماء المتجمع داخل الوحدة. بعد ذلك، جفف الوحدة في مكان جيد التهوية إلى أن تزول آثار الرطوبة.

ملاحظة

- إذا اتسخ سطح الوحدة، لا تستخدم منظف أو التر أو البنزين أو الكحول إلخ لتنظيف الوحدة لأنه سيؤثر على وظيفة معيق اختراق الماء للجزء النسيجي للوحدة.
- في المناطق الباردة خصيصا، تأكد من مسح الرطوبة بعد استخدام الوحدة. قد يؤدي ترك الرطوبة على سطحها إلى تجمد الوحدة وتعطلها.
- إذا دخلت حبات رمل إلى الجزء النسيجي أو أجزاء أخرى للوحدة، فأزلها بحرص. ولا تستخدم أبدا مكنسة كهربائية، إلخ لتنظيف الوحدة. فقد يسبب ذلك تلفا لقسم السماعة أو جزء آخر للوحدة.

ملاحظات حول الترخيص

يحتوي هذا المنتج على برنامج تستخدمه شركة Sony بموجب اتفاقية ترخيص مع مالك حقوق النشر الخاصة به. نحن ملزمون بالإعلان عن محتويات الاتفاقية للعملاء إذعانًا بموجب متطلب من مالك حقوق نشر البرنامج.
يُرجى الوصول إلى عنوان URL التالي وقراءة محتويات الترخيص.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/

إشعار حول البرنامج المطبق عليه GNU GPL/LGPL

يحتوي هذا المنتج على برنامج خاضع لرخصة GNU العمومية العامة (المشار إليها هنا باسم "GPL") أو رخصة GNU العمومية العامة الصغرى (المشار إليها هنا باسم "LGPL"). وهذا يؤكد أن للعملاء الحق في الحصول على رمز المصدر للبرنامج المذكور وتعديله وإعادة توزيعه بما يتوافق مع شروط GPL أو LGPL المرفقة. ورمز مصدر البرنامج المدرج أعلاه متاح على الويب. لتنزيله، يرجى الوصول إلى عنوان URL التالي ثم تحديد اسم الطراز "SRS-XG500".
عنوان URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
يرجى ملاحظة أن شركة Sony لا يمكنها الرد على أي استفسارات متعلقة بمحتوى رمز المصدر أو الاستجابة لأي من هذه الاستفسارات.

إخلاء المسؤولية بشأن الخدمات التي تقدمها الأطراف الخارجية

قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها أو إنهاؤها دون إشعار مسبق. ولا تتحمل Sony أية مسؤولية تجاه هذا النوع من الحالات.

المواصفات

السماعة

سماعة الأصوات منخفضة التردد	110 مم × 110 مم تقريبًا (2)
سماعة الأصوات عالية التردد	بقطر 25 مم تقريبًا (2)
نوع العلبة	طراز المشع السلبي

BLUETOOTH

نظام الاتصال	مواصفات تقنية BLUETOOTH الإصدار 5.0
الحد الأقصى لنطاق الاتصال	يبلغ خط مستوى النظر*1 30 مترا تقريبًا
نطاق التردد	النطاق 2.4 جيجاهرتز (2.4000 جيجاهرتز - 2.4835 جيجاهرتز)
طريقة التضمين	FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
ملفات تعريف BLUETOOTH المتوافقة*2	(Advanced Audio Distribution Profile) A2DP (Audio Video Remote Control Profile) AVRCP
برامج الترميز المدعومة*3	(Subband Codec) SBC (Advanced Audio Coding) AAC *4LDAC
نطاق الإرسال (A2DP)	20 هرتز - 20 000 هرتز (تردد أخذ العينات 44.1 كيلوهرتز)

*1 سيتباين النطاق الفعلي وفقا لعوامل مثل العوائق بين الأجهزة والمجالات المغناطيسية حول فرن ميكروويف والكهرباء الإستاتيكية وحساسية الاستقبال وأداء الهواتي ونظام التشغيل وتطبيق البرنامج إلخ.
*2 تشير ملفات تعريف BLUETOOTH التبايسية إلى الغرض من اتصالات BLUETOOTH بين الأجهزة.
*3 برنامج الترميز: ضغط الإشارات الصوتية وتسبيق التحويل
*4 تعد LDAC تقنية ترميز صوتية طورتها Sony، وهي تسمح بإرسال محتوى الصوت عالي الدقة (Hi-Res) حتى من خلال اتصال BLUETOOTH.

ملاحظة

اعتمادا على بيئة الشبكة، قد يكون هناك تقطع في إرسال معدل البت العالي.

عام

الدعم ل	منفذ USB1 النوع A: جهاز USB المدعوم (فئة تخزين كبير السعة) مقبس AUDIO IN (مقبس ستيريو صغير): الفولتية 1 فولت، المعاوقة 10 كيلو أوم مقبس MIC/GUITAR: الحساسية 1 مللي فولت، المعاوقة 10 كيلو أوم (عند إيقاف تشغيل وضع الجيتار) الحساسية 200 مللي فولت، المعاوقة 500 كيلو أوم (عند تشغيل وضع الجيتار)
DC OUT	منفذ USB1 وUSB2 النوع A (شحن بطارية جهاز موصل) (تيار مباشر 5 فولت بحد أقصى 1.5 أمبير (2 أمبير بحد أقصى إجمالا لـ 2 منفذين))*5
الطاقة	تيار مستمر 20 فولت (باستخدام محول التيار المترددة المرفق موصل بمصدر طاقة تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز) أو، باستخدام بطارية ليثيوم أيون مضمنة
عمر بطارية الليثيوم أيون	(عندما يكون وضع Battery Care*6 غير منشط) مع الاستماع عن طريق اتصال BLUETOOTH 30 ساعة تقريبًا*7 *8 25 ساعة تقريبًا*7 *9 5 ساعة تقريبًا*7 *10 4 ساعة تقريبًا*7 *11
الوقت المطلوب لشحن البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة	(عندما يكون وضع Battery Care*6 غير منشط) 3 ساعة تقريبًا (10 دقائق من الشحن توفر تقريبا 3 ساعة من الاستماع إلى الموسيقى.)*7 *8
الأبعاد (بما في ذلك الأجزاء البارزة ومفاتيح التحكم)	460 مم × 256 مم × 215 مم تقريبًا (عرض/ارتفاع/عمق)
الوزن	5.6 كجم تقريبًا بما في ذلك البطارية
الملحقات المرفقة	محول تيار متردد (AC-E2040) (1) كابل تيار متردد (1)*13

*5 يتم تعديل تيار التغذية تلقائيا وفقا لعدد أجهزة USB الموصلة وحجم صوت الوحدة.
*6 وضع إطالة عمر تحمل البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة بتقييد سعة الشحن حتى 90% بحد أقصى تقريبا، وتكون الوحدة في هذا الوضع قادرة على التشغيل لفترة أقصر من الوقت عن المذكور.
*7 قد يختلف الوقت الفعلي للأداء عن الوقت المذكور بسبب حجم الصوت والأغاني التي يتم تشغيلها ودرجة الحرارة المحيطة وأحوال الاستخدام.
*8 القيمة المقاسة تم الحصول عليها بتشغيل مصادر موسيقانا المحددة وحجم صوت الوحدة مضبوط على 19. ووضع الصوت مضبوط على MEGA BASS، ووظيفة الإضاءة موقوفة عن التشغيل.
*9 القيمة المقاسة تم الحصول عليها بتشغيل مصادر موسيقانا المحددة وحجم صوت الوحدة مضبوط على 19 ومع إعدادات المصنع الافتراضية (وضع الصوت: MEGA BASS والإضاءة: في وضع تشغيل).
*10 القيمة المقاسة تم الحصول عليها بتشغيل مصادر موسيقانا المحددة وحجم صوت الوحدة مضبوط على الحد الأقصى، ووضع الصوت مضبوط على MEGA BASS، ووظيفة الإضاءة موقوفة عن التشغيل.
*11 القيمة المقاسة تم الحصول عليها بتشغيل مصادر موسيقانا المحددة وحجم صوت الوحدة مضبوط على الحد الأقصى ومع إعدادات المصنع الافتراضية (وضع الصوت: MEGA BASS والإضاءة: في وضع تشغيل).
*12 الوقت المطلوب للبطارية الفارغة لشحنها بالكامل (100%) بينما تكون الوحدة في وضع إيقاف التشغيل.
*13 يختلف عدد البنود المشمولة اعتمادا على بلدك/منطقتك.

طُرز iPhone/iPod المتوافقة

iPhone SE (الجيل 2 الثاني) وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max وiPhone 11 وiPhone XS Max وiPhone XS وiPhone XR وiPhone X وiPhone 8 Plus وiPhone 8 وiPhone 7 Plus وiPhone 7 وiPhone SE وiPhone 6s Plus وiPhone 6s وiPod touch (الجيل 7 السابع)

الوحدة متوافقة مع iOS 10.0 أو الأحدث.

ملاحظات

- إذا اتسخ سطح الوحدة، لا تستخدم منظف أو التر أو البنزين أو الكحول إلخ لتنظيف الوحدة لأنه سيؤثر على وظيفة معيق اختراق الماء للجزء النسيجي للوحدة.
- في المناطق الباردة خصيصا، تأكد من مسح الرطوبة بعد استخدام الوحدة. قد يؤدي ترك الرطوبة على سطحها إلى تجمد الوحدة وتعطلها.
- إذا دخلت حبات رمل إلى الجزء النسيجي أو أجزاء أخرى للوحدة، فأزلها بحرص. ولا تستخدم أبدا مكنسة كهربائية، إلخ لتنظيف الوحدة. فقد يسبب ذلك تلفا لقسم السماعة أو جزء آخر للوحدة.

ملاحظات حول الترخيص

يحتوي هذا المنتج على برنامج تستخدمه شركة Sony بموجب اتفاقية ترخيص مع مالك حقوق النشر الخاصة به. نحن ملزمون بالإعلان عن محتويات الاتفاقية للعملاء إذعانًا بموجب متطلب من مالك حقوق نشر البرنامج.
يُرجى الوصول إلى عنوان URL التالي وقراءة محتويات الترخيص.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/

إشعار حول البرنامج المطبق عليه GNU GPL/LGPL

يحتوي هذا المنتج على برنامج خاضع لرخصة GNU العمومية العامة (المشار إليها هنا باسم "GPL") أو رخصة GNU العمومية العامة الصغرى (المشار إليها هنا باسم "LGPL"). وهذا يؤكد أن للعملاء الحق في الحصول على رمز المصدر للبرنامج المذكور وتعديله وإعادة توزيعه بما يتوافق مع شروط GPL أو LGPL المرفقة. ورمز مصدر البرنامج المدرج أعلاه متاح على الويب. لتنزيله، يرجى الوصول إلى عنوان URL التالي ثم تحديد اسم الطراز "SRS-XG500".
عنوان URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
يرجى ملاحظة أن شركة Sony لا يمكنها الرد على أي استفسارات متعلقة بمحتوى رمز المصدر أو الاستجابة لأي من هذه الاستفسارات.

إخلاء المسؤولية بشأن الخدمات التي تقدمها الأطراف الخارجية

قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها أو إنهاؤها دون إشعار مسبق. ولا تتحمل Sony أية مسؤولية تجاه هذا النوع من الحالات.

المواصفات

السماعة

سماعة الأصوات منخفضة التردد	110 مم × 110 مم تقريبًا (2)
سماعة الأصوات عالية التردد	بقطر 25 مم تقريبًا (2)
نوع العلبة	طراز المشع السلبي

BLUETOOTH

نظام الاتصال	مواصفات تقنية BLUETOOTH الإصدار 5.0
الحد الأقصى لنطاق الاتصال	يبلغ خط مستوى النظر*1 30 مترا تقريبًا
نطاق التردد	النطاق 2.4 جيجاهرتز (2.4000 جيجاهرتز - 2.4835 جيجاهرتز)
طريقة التضمين	FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
ملفات تعريف BLUETOOTH المتوافقة*2	(Advanced Audio Distribution Profile) A2DP (Audio Video Remote Control Profile) AVRCP
برامج الترميز المدعومة*3	(Subband Codec) SBC (Advanced Audio Coding) AAC *4LDAC
نطاق الإرسال (A2DP)	20 هرتز - 20 000 هرتز (تردد أخذ العينات 44.1 كيلوهرتز)

*1 سيتباين النطاق الفعلي وفقا لعوامل مثل العوائق بين الأجهزة والمجالات المغناطيسية حول فرن ميكروويف والكهرباء الإستاتيكية وحساسية الاستقبال وأداء الهواتي ونظام التشغيل وتطبيق البرنامج إلخ.
*2 تشير ملفات تعريف BLUETOOTH التبايسية إلى الغرض من اتصالات BLUETOOTH بين الأجهزة.
*3 برنامج الترميز: ضغط الإشارات الصوتية وتسبيق التحويل
*4 تعد LDAC تقنية ترميز صوتية طورتها Sony، وهي تسمح بإرسال محتوى الصوت عالي الدقة (Hi-Res) حتى من خلال اتصال BLUETOOTH.

ملاحظة

اعتمادا على بيئة الشبكة، قد يكون هناك تقطع في إرسال معدل البت العالي.

عام

الدعم ل	منفذ USB1 النوع A: جهاز USB المدعوم (فئة تخزين كبير السعة) مقبس AUDIO IN (مقبس ستيريو صغير): الفولتية 1 فولت، المعاوقة 10 كيلو أوم مقبس MIC/GUITAR: الحساسية 1 مللي فولت، المعاوقة 10 كيلو أوم (عند إيقاف تشغيل وضع الجيتار) الحساسية 200 مللي فولت، المعاوقة 500 كيلو أوم (عند تشغيل وضع الجيتار)
DC OUT	منفذ USB1 وUSB2 النوع A (شحن بطارية جهاز موصل) (تيار مباشر 5 فولت بحد أقصى 1.5 أمبير (2 أمبير بحد أقصى إجمالا لـ 2 منفذين))*5
الطاقة	تيار مستمر 20 فولت (باستخدام محول التيار المترددة المرفق موصل بمصدر طاقة تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز) أو، باستخدام بطارية ليثيوم أيون مضمنة
عمر بطارية الليثيوم أيون	(عندما يكون وضع Battery Care*6 غير منشط) مع الاستماع عن طريق اتصال BLUETOOTH 30 ساعة تقريبًا*7 *8 25 ساعة تقريبًا*7 *9 5 ساعة تقريبًا*7 *10 4 ساعة تقريبًا*7 *11
الوقت المطلوب لشحن البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة	(عندما يكون وضع Battery Care*6 غير منشط) 3 ساعة تقريبًا (10 دقائق من الشحن توفر تقريبا 3 ساعة من الاستماع إلى الموسيقى.)*7 *8
الأبعاد (بما في ذلك الأجزاء البارزة ومفاتيح التحكم)	460 مم × 256 مم × 215 مم تقريبًا (عرض/ارتفاع/عمق)
الوزن	5.6 كجم تقريبًا بما في ذلك البطارية
الملحقات المرفقة	محول تيار متردد (AC-E2040) (1) كابل تيار متردد (1)*13

*5 يتم تعديل تيار التغذية تلقائيا وفقا لعدد أجهزة USB الموصلة وحجم صوت الوحدة.
*6 وضع إطالة عمر تحمل البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة بتقييد سعة الشحن حتى 90% بحد أقصى تقريبا، وتكون الوحدة في هذا الوضع قادرة على التشغيل لفترة أقصر من الوقت عن المذكور.
*7 قد يختلف الوقت الفعلي للأداء عن الوقت المذكور بسبب حجم الصوت والأغاني التي يتم تشغيلها ودرجة الحرارة المحيطة وأحوال الاستخدام.
*8 القيمة المقاسة تم الحصول عليها بتشغيل مصادر موسيقانا المحددة وحجم صوت الوحدة مضبوط على 19. ووضع الصوت مضبوط على MEGA BASS، ووظيفة الإضاءة موقوفة عن التشغيل.
*9 القيمة المقاسة تم الحصول عليها بتشغيل مصادر موسيقانا المحددة وحجم صوت الوحدة مضبوط على 19 ومع إعدادات المصنع الافتراضية (وضع الصوت: MEGA BASS والإضاءة: في وضع تشغيل).
*10 القيمة المقاسة تم الحصول عليها بتشغيل مصادر موسيقانا المحددة وحجم صوت الوحدة مضبوط على الحد الأقصى، ووضع الصوت مضبوط على MEGA BASS، ووظيفة الإضاءة موقوفة عن التشغيل.
*11 القيمة المقاسة تم الحصول عليها بتشغيل مصادر موسيقانا المحددة وحجم صوت الوحدة مضبوط على الحد الأقصى ومع إعدادات المصنع الافتراضية (وضع الصوت: MEGA BASS والإضاءة: في وضع تشغيل).
*12 الوقت المطلوب للبطارية الفارغة لشحنها بالكامل (100%) بينما تكون الوحدة في وضع إيقاف التشغيل.
*13 يختلف عدد البنود المشمولة اعتمادا على بلدك/منطقتك.

طُرز iPhone/iPod المتوافقة

iPhone SE (الجيل 2 الثاني) وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max وiPhone 11 وiPhone XS Max وiPhone XS وiPhone XR وiPhone X وiPhone 8 Plus وiPhone 8 وiPhone 7 Plus وiPhone 7 وiPhone SE وiPhone 6s Plus وiPhone 6s وiPod touch (الجيل 7 السابع)

الوحدة متوافقة مع iOS 10.0 أو الأحدث.

ملاحظات

- إذا اتسخ سطح الوحدة، لا تستخدم منظف أو التر أو البنزين أو الكحول إلخ لتنظيف الوحدة لأنه سيؤثر على وظيفة معيق اختراق الماء للجزء النسيجي للوحدة.
- في المناطق الباردة خصيصا، تأكد من مسح الرطوبة بعد استخدام الوحدة. قد يؤدي ترك الرطوبة على سطحها إلى تجمد الوحدة وتعطلها.
- إذا دخلت حبات رمل إلى الجزء النسيجي أو أجزاء أخرى للوحدة، فأزلها بحرص. ولا تستخدم أبدا مكنسة كهربائية، إلخ لتنظيف الوحدة. فقد يسبب ذلك تلفا لقسم السماعة أو جزء آخر للوحدة.

ملاحظات حول الترخيص

يحتوي هذا المنتج على برنامج تستخدمه شركة Sony بموجب اتفاقية ترخيص مع مالك حقوق النشر الخاصة به. نحن ملزمون بالإعلان عن محتويات الاتفاقية للعملاء إذعانًا بموجب متطلب من مالك حقوق نشر البرنامج.
يُرجى الوصول إلى عنوان URL التالي وقراءة محتويات الترخيص.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/

إشعار حول البرنامج المطبق عليه GNU GPL/LGPL

يحتوي هذا المنتج على برنامج خاضع لرخصة GNU العمومية العامة (المشار إليها هنا باسم "GPL") أو رخصة GNU العمومية العامة الصغرى (المشار إليها هنا باسم "LGPL"). وهذا يؤكد أن للعملاء الحق في الحصول على رمز المصدر للبرنامج المذكور وتعديله وإعادة توزيعه بما يتوافق مع شروط GPL أو LGPL المرفقة. ورمز مصدر البرنامج المدرج أعلاه متاح على الويب. لتنزيله، يرجى الوصول إلى عنوان URL التالي ثم تحديد اسم الطراز "SRS-XG500".
عنوان URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
يرجى ملاحظة أن شركة Sony لا يمكنها الرد على أي استفسارات متعلقة بمحتوى رمز المصدر أو الاستجابة لأي من هذه الاستفسارات.

إخلاء المسؤولية بشأن الخدمات التي تقدمها الأطراف الخارجية

قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها أو إنهاؤها دون إشعار مسبق. ولا تتحمل Sony أية مسؤولية تجاه هذا النوع من الحالات.

المواصفات

السماعة

سماعة الأصوات منخفضة التردد	110 مم × 110 مم تقريبًا (2)
سماعة الأصوات عالية التردد	بقطر 25 مم تقريبًا (2)
نوع العلبة	طراز المشع السلبي

BLUETOOTH

نظام الاتصال	مواصفات تقنية BLUETOOTH الإصدار 5.0
الحد الأقصى لنطاق الاتصال	يبلغ خط مستوى النظر*1 30 مترا تقريبًا
نطاق التردد	النطاق 2.4 جيجاهرتز (2.4000 جيجاهرتز - 2.4835 جيجاهرتز)
طريقة التضمين	FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
ملفات تعريف BLUETOOTH المتوافقة*2	(Advanced Audio Distribution Profile) A2DP (Audio Video Remote Control Profile) AVRCP
برامج الترميز المدعومة*3	(Subband Codec) SBC (Advanced Audio Coding) AAC *4LDAC
نطاق الإرسال (A2DP)	20 هرتز - 20 000 هرتز (تردد أخذ العينات 44.1 كيلوهرتز)

*1 سيتباين النطاق الفعلي وفقا لعوامل مثل العوائق بين الأجهزة والمجالات المغناطيسية حول فرن ميكروويف والكهرباء الإستاتيكية وحساسية الاستقبال وأداء الهواتي ونظام التشغيل وتطبيق البرنامج إلخ.
*2 تشير ملفات تعريف BLUETOOTH التبايسية إلى الغرض من اتصالات BLUETOOTH بين الأجهزة.
*3 برنامج الترميز: ضغط الإشارات الصوتية وتسبيق التحويل
*4 تعد LDAC تقنية ترميز صوتية طورتها Sony، وهي تسمح بإرسال محتوى الصوت عالي الدقة (Hi-Res) حتى من خلال اتصال BLUETOOTH.

ملاحظة

اعتمادا على بيئة الشبكة، قد يكون هناك تقطع في إرسال معدل البت العالي.

عام

الدعم ل	منفذ USB1 النوع A: جهاز USB المدعوم (فئة تخزين كبير السعة) مقبس AUDIO IN (مقبس ستيريو صغير): الفولتية 1 فولت، المعاوقة 10 كيلو أوم مقبس MIC/GUITAR: الحساسية 1 مللي فولت، المعاوقة 10 كيلو أوم (عند إيقاف تشغيل وضع الجيتار) الحساسية 200 مللي فولت، المعاوقة 500 كيلو أوم (عند تشغيل وضع الجيتار)
DC OUT	منفذ USB1 وUSB2 النوع A (شحن بطارية جهاز موصل) (تيار مباشر 5 فولت بحد أقصى 1.5 أمبير (2 أمبير بحد أقصى إجمالا لـ 2 منفذين))*5
الطاقة	تيار مستمر 20 فولت (باستخدام محول التيار المترددة المرفق موصل بمصدر طاقة تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز) أو، باستخدام بطارية ليثيوم أيون مضمنة
عمر بطارية الليثيوم أيون	(عندما يكون وضع Battery Care*6 غير منشط) مع الاستماع عن طريق اتصال BLUETOOTH 30 ساعة تقريبًا*7 *8 25 ساعة تقريبًا*7 *9 5 ساعة تقريبًا*7